

# Chytré hodinky Garett Women Paula

## Uživatelská příručka CZ

### BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití. Výrobce není odpovědný za škody / zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na dané šarži chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od funkcí popsaných v uživatelské příručce.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může rušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno vhadzovat zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie, což může vést k ohrožení života a zdraví.
- Zařízení by mělo být chráněno před zdroji tepla a přímým slunečním světlem.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- Je-li zařízení poškozeno, je zakázáno je používat.
- V případě poškození předejte zařízení k prohlídce / opravě do autorizovaného servisu. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k jeho poškození a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k tomuto účelu chemikálie ani čisticí prostředky.

**DŮLEŽITÉ!** Chytré hodinky nejsou lékařským zařízením. Chytré hodinky Garrett Women Paula a aplikace GloryFit nejsou určeny pro lékařskou diagnostiku, léčbu ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poraďte se svým lékařem.

2

### PRODUKTA APRAKSTS

1. Skārienjutīgs displejs
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas/atgriešanās poga
3. Sensori
4. Maināma siksnīņa



3

### INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku/náramku tak, aby nebyl příliš napnutý.

### OBSLUHA

#### Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením dotykového tlačítka zapnutí/vypnutí (2), zařízení zapnete. Pokud chceme zařízení vypnout, přejděte na možnost vypnutí v nabídce (Funkce> Vypnout) a podržte dotykové tlačítko (2).

**Poznámka:** Před prvním použitím se ujistěte, že jsou chytré hodinky připojeny k aplikaci. Zařízení automaticky synchronizuje čas a údaje o fyzické aktivitě se uloží správně.

### NABÍJENÍ

1. Hodinky se nabíjejí pomocí nabíjecího držáku dodávaného se zařízením. Chcete-li otevřít držák, uvolněte západku stisknutím tlačítka označeného dvěma čárkami na levé straně nabíjecího držáku (**strana bez nabíjecího kabelu**).
2. Vložte zařízení do držáku tak, aby se jejich kontakty na zadní straně dotýkaly kontaktů nabíjecího držáku Druhý konec kabelu následně připojte k USB portu počítače nebo napájecímu adaptéru USB.

**Poznámka:** Zařízení by mělo být během nabíjení ležet stabilně na rovném povrchu a kontakty na nabíjecím kabelu by měly být v jedné rovině s kontakty na zařízení. První nabíjení by mělo trvat přibližně 1-2 hodiny.

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **GloryFit**. Před použitím si tuto aplikaci stáhněte z obchodu Google Play nebo AppStore a nainstalujte si ji do svého telefonu.

Aplikaci lze vyhledat zadáním názvu „GloryFit“ do vyhledávače v obchodě nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



iOS



Android

4

### PÁROVÁNÍ

**Poznámka:** Chytré hodinky Garrett Women Paula nevyžadují trvalé spojení s chytrým telefonem, ale pro plné využití funkcí zařízení je nutné je spárovat s chytrým telefonem pomocí aplikace. Při prvním spuštění aplikace budeme vyzváni k zadání uživatelských údajů.

**Poznámka:** Po každém zapnutí hodinek a aplikace se údaje synchronizují automaticky (zařízení musí být spárována!). V pohotovostním režimu zařízení měří a analyzuje údaje o fyzické aktivitě a spánku. Chytré hodinky Garrett Woman Paula jsou vybaveny akcelerometrem (G-senzorem), který sleduje pohyby těla uživatele a zpracovává je na základě algoritmů, které určují podrobnosti spánku a fyzické aktivity.

1. V telefonu musíte zapnout Bluetooth.
2. Ujistěte se, zda jsou inteligentní hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci **GloryFit**.
4. Přejděte na kartu „Device“ v dolní části obrazovky, poté vyberte možnost „Add a new device“ a poté vyberte zařízení s názvem **AK29**.
5. Při párování umístěte hodinky blízko telefonu, se kterým budou spojeny.
6. Po úspěšném párování se čas na hodinkách aktualizuje.

**Poznámka:** Chytré hodinky Garrett Women Paula fungují s chytrými telefony, které podporují připojení Bluetooth 5.0. Jsou také kompatibilní se systémem Android 5.0, iOS 9.0 (a vyšší).

5

Pēc viedpulksteņa pievienošanas viedtālrunim, automātiski tiek sākota fizisko aktivitāšu un miega reģistrēšana un analīze. Pēc atvienošanas displejā parādās aktivitātes laiks un informācija. Dati tiek glabāti arī viedpulksteņa atmiņā.

### NABĪDKA DISPLEJE

1. **Obrazovka hlavní nabídky** (na výběr 5 ciferníků, nacházejících se v nastavení chytrých hodinek). Do předchozí nabídky se můžete vrátit stisknutím tlačítka (2) nebo posouváním po displeji doprava. Posunutím doleva po displeji zobrazíme historii posledního tréninku/shrnutí denní aktivity/měření srdeční frekvence/informace o posledním spánku/počasí/historii oznámení. Přesunutím dolů přejděte do rychlé nabídky. Přesunutím nahoru zobrazíte poslední oznámení. Přesunutím doprava přejdete do hlavní nabídky.
2. **Údaje:** Stav denní aktivity.
3. **Trénink:** Na výběr několik sportovních režimů. Chcete-li ukončit vybranou aktivitu, stiskněte tlačítko (2). Údaje o aktivitě budou zahrnuty do stavu denní aktivity.
4. **Zprávy:** Nejnovější oznámení z připojeného telefonu.
5. **Pulsometr:** Funkce měření srdeční frekvence.
6. **Monitor krevního tlaku:** Funkce měření krevního tlaku.
7. **Pulzní oxymetr:** Funkce měření oxysličování krve.
8. **Spánek:** Informace o spánku.
9. **Hudba:** Dálkové ovládání hudby v telefonu.
10. **Počasi:** Zobrazí informace o počasí pro aktuální den.
11. **Budík:** Zobrazí nastavené budíky.
12. **Stopky:** Funkce stopek.
13. **Odpočet:** Funkce časovače.
14. **Najít:** Vyhledávání telefonu pomocí vibrací.


6

15. **Nastavení:** Nastavení chytrých hodinek.
  - QR kód: Zobrazí QR kód, který má být naskenován.
  - Systém: Vypínání chytrých hodinek / Restart / Informace o zařízení.
  - Zobrazit: Výběr motivu ciferníku / Jas displeje.

#### Měření srdeční frekvence, poznámky:

Chcete-li začít měřit srdeční frekvenci/tlaku/okysličení krve z hodinek, přejděte na požadovanou funkci a počkejte, až se zobrazí výsledky. Před zahájením měření se ujistěte, že je senzor v kontaktu s pokožkou. Měřená oblast by měla být udržována čistá - nečistoty mohou mít negativní vliv na výsledek.

Během testů udržte své tělo uvolněné a klidné. Držte zařízení ve výšce Vašeho srdce, během testu nemluvte. Měření by mělo trvat nejméně 1 minutu, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.




7

### APLIKACE GLORY FIT

#### 1 Home (Hlavní obrazovka)

Na hlavní obrazovce aplikace uvidíme statistiky aktivity z aktuálního dne.

- **Sleep:** Informace o posledním spánku. Kliknutím na kartu zobrazíme podrobnosti z předchozích dnů.
- **Heart Rate:** Výsledek posledního měření srdeční frekvence. Kliknutím na kartu zobrazíme předchozí výsledky.
- **Blood Pressure:** Výsledek posledního měření krevního tlaku. Kliknutím na kartu zobrazíme předchozí výsledky.
- **Sport:** Na této kartě můžeme zaznamenat vybranou aktivitu a trasu, kterou se pohybujeme pomocí GPS telefonu.




8

### 3 Profily

Na této kartě provedeme konfiguraci nastavení souvisejících s uživatelem zařízení:


- Kliknutím na ikonu kulatého portrétu si můžeme nastavit sami libovolný avatar.
- **Profily:** informace týkající se uživatele chytrých hodinek.
- **Goal:** konfigurace denního cíle kroků.



### 4 Sport


Zaznamenává vybranou aktivitu a projetou trasu pomocí GPS telefonu.

**Aby funkce záznam trasy fungovala, musí mít aplikace neustálý přístup k GPS.**




### 5 Device/Nastavení zařízení:

- **Dial settings:** změna ciferníku hodinek .
- **Heart rate monitoring:** zap./vyp. automatického měření srdeční frekvence.
- **Call reminder:** zap./vyp. oznámení o hovorech.
- **SMS:** zap./vyp. oznámení o nových SMS zprávách
- **APP reminder:** výběr aplikací, ze kterých se mají zobrazovat oznámení na hodinkách.
- **Sedentary reminder:** Zap./vyp. a konfigurace oznámení o nečinnosti.
- **Smart alarm:** zap./vyp. a konfigurace budíku.
- **Raise your hand to activate display:** funkce probuzení obrazovky pohybem ruky.
- **Do not Disturb:** konfigurace režimu „Nerušit“, ve kterém můžeme vypnout vibrace nebo upozornění na hodinkách.



### 5 Settings:

- Shake to take picture: funkce pro vzdálené pořízení snímku potřesením zápěstí.
- Find bracelet: zap./vyp. funkce vyhledávání telefonu.
- Unit: výběr měrné jednotky.
- Display timeout: časový limit podsvícení displeje.
- Time system : zap./vyp. 24hodinového formátu času.
- Device language : výběr jazyka nabídky.
- Firmware update : aktualizace softwaru hodinek.
- **Clear data:** Obnoví tovární nastavení chytrých hodinek.
- **Unbind:** odpojí chytré hodinky od aplikace.



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Bluetooth: 5.0
- Procesor: Realtek8762CK
- Baterie: 190 mAh
- Rozměry ciferníku: 44 × 43,9 × 11 mm
- Displej TFT s úhlopříčkou 1.3"
- Vodotěsnost: Stupeň krytí IP68
- Vyměnitelný řemínek / náramek
- Vyhrazená aplikace: GloryFit
- Kompatibilní s: Android 5, iOS8 (a vyšší)
- Záruka: 24 měsíců

### VÍCE

Další informace o tomto zařízení jsou k dispozici na webových stránkách [www.garett.eu](http://www.garett.eu). Navštivte stránku [www.garett.eu](http://www.garett.eu), kde najdete další produkty a příslušenství.

### ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a škody způsobené vinou uživatele nebo nesprávným použitím (jenž není v souladu s určeným použitím). Záruka se také nevztahuje na mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než jež je obsažené v sadě. Záruka se rovněž nevztahuje na spotřební materiál. V případě reklamace produktu musíte vyplnit záruční kartu připojenou k zařízení a odeslat zařízení spolu s dokladem o koupi na adresu uvedenou na záruční kartě.

**Kontaktní údaje uvedené na stránce:**  
[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

**Výrobce:**  
PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński  
ul. Targowa 18/1413  
25-520 Kielce, Polsko  
[www.garett.eu](http://www.garett.eu)



Správné odstranění výrobku (použité elektrické a elektronické zařízení)

Označení na výrobku nebo v jeho textech naznačuje, že po uplynutí doby používání nesmí být produkt likvidován s jinými odpady pocházejícími z domácnosti. Abyste se vyhnuli škodlivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, produkt oddělte od ostatních druhů odpadů a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili opakované použití materiálních zdrojů jako trvalou praxi. Pro získání informací o místě a metodě ekologické recyklace tohoto výrobku by uživatelé domácnosti měli kontaktovat prodejnu, kde produkt zakoupili, nebo se spojit s městským úřadem. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován s jinými komerčními odpady.



[www.garett.eu](http://www.garett.eu)



SCAN THE QR CODE  
LIKE US ON FACEBOOK!

