




Uživatelská příručka
Mi Electric Scooter 1S
Mi Electric Scooter Pro 2


DDHBC11NEB
DDHBC05NEB
DDHBC08NEB




 Obsah balení




Uživatelská příručka
Důležité informace
Specifikace



Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Aktuální produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

 Montáž a nastavení




1 Zvedněte tyč se řidítky vzhůru, upevněte ji a sklopte stojan.




2 Nainstalujte řídítka.



3 Utáhněte šrouby na obou stranách tyče pomocí příloženého imbusu.


 Nabijte svou koloběžku




Koloběžka je plně nabitá, když se LED indikátor na adaptéru změní z červené (nabíjení) na zelenou (udržovací nabíjení).




1 Zdvihněte gumovou krytku



2 Zapojte napíjecí adaptér do nabíjecího portu.





3 Po ukončení nabíjení odpojte kabel.



4 Vraťte gumovou krytku zpět na místo.




Propojení s aplikací Mi Home / Xiaomi Home



1 Dokud nebude koloběžka aktivována, bude po každém zapnutí nepřetížně pítat a její rychlost bude omezena na 10 km/h.

2 Naskenujte QR kód výše a stáhněte a nainstalujte si aplikaci.

* Tato aplikace je v Evropě označována jako Xiaomi Home (s výjimkou Ruska).
Název aplikace zobrazené na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.




- 3 Otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home. 4 Klepněte na „+“ v pravém horním rohu a poté postupujte podle pokynů.


Jak jezdit



- 1 Varování: Používejte helmu, chrániče loktí a chrániče kolien. 2 Stoupněte si jednou nohou na koloběžku a pomalu se odraďte od země druhou nohou.




- 3 Páčka plynu se aktivuje, jakmile rozjezdová rychlost přesáhne 5 km/h. 4 Uvolníte páčku plynu a stisknete brzdovou páčku pro rychlé zabrzdění.




- 5 Při zatáčení nakloňte tělo ve směru zatáčení a pomalu otáčejte řídítky. 6 Při parkování sklopte stojan.

Bezpečnostní připomenutí




-  Vždy se vyhýbejte překážkám.  Pokud projíždíte přes zpomalovací prahy, dvěma vytahu, po hrbolité cestě či jiných neovných povrchů, udržujte rychlost mezi 5 až 10 km/h. Lehce pokrčte kolena, abyste lépe udržovali stabilitu.

Dejte si pozor na bezpečnostní rizika




-  Vyvarujte se nárazu hlavy do zábrubní, výtahu či jiných vyvýšených překážek.  Nemačkujte plynovou páčku ve chvíli, kdy jete vedle koloběžky.



⊗ Nejezděte v jižních pruzích či obytných oblastech, kde je povolen pohyb jak vozidel, tak chodců.


⊗ Při vysoké rychlosti nemějte prudce směr řízení.

Nedělejte nic nebezpečného



⊗ Na řídkta nezavěšujte tašky ani jiné těžké předměty.

⊗ Nejezděte jen na jedné noze.



⊗ Při jízdě z kopce nozrychlujte a včas brzďte, abyste bezpečně zpomalili. Pokud narazíte na prudké stoupání, musíte sestoupit z koloběžky a tlačít ji.


⊗ Při používání koloběžky nepoužívejte mobilní telefon ani sluchátka.

Nedělejte nic nebezpečného



⊗ Nejezděte v dešti. Nejezděte přes kaluže ani jiné (vodní) překážky.


⊗ Na koloběžce nevozte nikoho jiného, ani děti.



⊗ Nepokládejte si nohy na zadní blatník.

⊗ Nedotýkejte se kotoučové brzdy.


Nedělejte nic nebezpečného




⊗ Během jízdy nesundávejte ruce ze řídktek.

⊗ Nesnažte se vyjíždět či sjíždět schody, ani skákat přes překážky.

Skládání a přenášení



- 1 Držte tyč se řídítky, uvolněte ji otáčením proti směru hodinových ručiček a sklápte bezpečnostní páčku.
- 2 Zarovnejte zvonek s přeszkou a zahákněte ji.




- 3 Při přenášení držte koloběžku za tyč řídítek, ať už jednou rukou nebo oběma.
- 4 Uvolněte zvonek od přesky na blatníku.

Seřízení kotoučové brzdy



Před seřízením se ujistěte, že je koloběžka vymnutá a nenabíjí se. Pokud je brzdá příliš utáhnutá či povolena, povolte šroubek na třmenu pomocí imbusového klíče. Poté jemně seříďte brzdové vedení (zvrátte či prodlužte viditelnou část) a opět šroubek dotáhněte.

Ventilek




Odsroubujte víčko ventilu.

Připojte prodlužovací trysku k ventilu.

Připojte pumpu a nahuštěte pneumatiku.

Zamkněte svou koloběžku




Zamknout

Odemknout

Jakmile je koloběžka zamčena, dojde k zablokování motoru a automatickému zhasnutí světa. Na ovládacím panelu se zobrazí ikona.

Nastavte heslo



Klepněte sem > „Další nastavení“ („More Settings“) > „Nastavit heslo“ („Set password“)

Poznámka: Pokud není nastaveno žádné heslo, může být koloběžka odceměna aplikací Mi Home / Xiaomi Home z jakéhokoli telefonu. Jakmile dostanete koloběžku, nezapomeňte nastavit heslo v aplikaci co nejdříve. V případě, že jste zapomněli heslo, navštivte prosím www.mi.com nebo se obraťte na popřední oddělení o pomoc.