

## XIAOMI POWER BANK

Užívateľský manuál CZ | Užívateľský manuál SK

5 000 mAh Mi Power Bank 2
10 000 mAh Mi Power Bank 2S
10 000 mAh Mi 18W Fast Charge Power Bank 3
10 000 mAh Mi Wireless Power Bank
20 000 mAh Mi Power Bank 3 Pro
20 000 mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank
a Další typy Power Bank

Výrobce CZ, Výrobca SK

Zimi Corporation, A913,No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China
Vyrobeno v Číne CZ, Vyrobené v Číne SK

CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
NESPRAVNÉ POUŽITÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK SELHÁNÍ BATERIE, PŘEHŘÁTÍ A DOKONCE I POŽÁR NEBO VÝBUCH! ABYSTE PŘEDEŠLI POŠKODĚNÍ ZDRAVÍ OSOB A MAJETKU, USCHOVEJTE TENTO MANUÁL A POUŽÍVÁJTE PRODUKT VÝHRADNĚ V SOULADU S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY.

- Tento produkt není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí mladších 8 let. Aby se zabránilo nehodám, je zakázáno dětem produkty používat nebo si s nimi hrát.

- Při nabíjení tohoto produktu používejte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Netlačte na odukt a zabraňte také vážnému pádu produktu nebo silným vibracím. Pokud k tomu dojde, hrozí poškození produktu. Může dojít

- ke zkratu nebo k poškození nebo elektrického obvodu.
- V případě jakýchkoliv poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a vyhledejte servisní středisko, případně produkt řádně zlikvidujte.
- Pokud se produkt nafoukne, zdeformuje, začne prskat nebo je jeho kapacita výrazně snížena, přestaňte jej okamžitě používat a řádně jej zlikvidujte.

- Je přísně zakázáno produkt rozebírat, mačkat, propíchnovat, zkratovat nebo vhadzovat produkt do vody nebo ohně (včetně zdrojů tepla, jako jsou kamma, ohřívače apod.), ani je vystavovat prostředí s teplotami vyššími než 60 °C (140 °F).

- Nenabíjejte ani nevybíjejte tento produkt na místech, kde může být zamezeno odvodu tepla od produktu, například v kapse kalhot, v batohu, v kabelce, v uzavřeném sáčku, na posteli nebo na pohovce. Během procesu nabíjení / vybíjení se ujistěte, že produkt není zakrytý oděvem, polštáři, ložním prádlem ani žádnými jinými předměty. Při nabíjení nepokládejte jiné zařízení na tento produkt, například mobilní telefon, tablet, laptop apod.
- Produkt je přísně zakázáno skladovat v autě a na jiných místech, které jsou vystaveny přímému slunci.

- Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou baterii. Otevření krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození baterie a jiným rizikům z toho vyplývajících.

SK | POUŽÍVATELSKÝ MANUÁL BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
NESPRAVNÝ POUŽÍVANÍM MÔŽE DOJŤ K ZLYHANIU BATERIE, PŘEHRIATIU A DOKONCA AJ K POŽIARIU ALEBO VÝBUCHU! ABY STE PŘEDIŠLI ÚJME NA ZDRAVÍ OSOŤ A POŠKODENÍ MAJETKU, USCHOVAJTE TENTO MANUÁL A POUŽÍVAJTE PRODUKT VÝHRADNĚ V SÚLADE S BEZPEČNOSTNÝMI POKYNMÍ.

- Tento produkt nie je hračka. Udržujte ho mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Aby sa zabránilo nehodám, je zakázané deťom produkty používať alebo si s nimi hrať.
- Pri nabíjaní tohto produktu používajte nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné normy, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu.

- Netlačte na produkt a zabraňte tiež vážnemu pádu produktu alebo silným vibráciám. Ak k tomu dôjde, hrozí poškodenie produktu. Môže dôjsť ku skratu alebo k poškodeniu batérie alebo elektrického obvodu.

- V prípade akýchkoľvek poškodení, prestaňte produkt okamžite používať a vyhľadajte servisné stredisko, prípadne produkt riadne zlikvidujte.

- Je prísne zakázané produkt rozoberať, stláčať, prepíchnovať, skratovať alebo vhadzovať produkt do vody alebo ohňa (vrátane zdrojov tepla, ako sú kachle, ohrievače a pod.) alebo ho vystavovať prostrediu s teplotami nad 60 °C.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

- Nenabíjajte ani nevybíjajte tento produkt na miestach, kde môže byť zamedzené odvodu tepla od produktu, napríklad vo vrecku nohavíc, v batohu, v kabelke, v uzavretom sáčku, na posteli alebo na sedačke. Počítajte / vybíjania sa uistite, že výrobok nie je zakrytý oděvom, vankúšmi, posteňou bielizňou ani žiadnymi inými predmetmi. Pri nabíjaní nekladte iné zariadenie na tento produkt, napríklad mobilný telefón, tablet, laptop a pod.
- Produkt je prísne zakázané skladovať v aute a na iných miestach, ktoré sú vystavené priamemu slnku.

- Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú batériu. Otvorenie krytu je prísne zakázané, aby nedošlo k poškodeniu batérie a iným rizikám z toho vyplývajúcich.

- Ujistěte se, že produkt je před prvním použitím plně nabitý.
- Při nabíjení produktu nebo používání produktu k nabíjení jiného přenosného zařízení vyberte vhodnou nabíječku a kvalitní kabel.
- Při nabíjení tohoto produktu se ujistěte, že je někdo v jeho blízkosti přítomen.

- Pokud je produkt plně nabitý nebo jsou jiná zařízení plně nabitá pomocí produktu, odpojte ko nejdřív kabel, abyste zabránili poškození při dlouhodobém připojení.

- Pokud po stisknutí tlačítka nedojde k žádné indikaci napájení, může být produkt vybitý nebo v nouzovém stavu. Produkt připojte k externí nabíjece a vyčkejte až se rozblíkají kontrolky. V případě, že kontrolky neblíkají ani po několika hodinách, kontaktujte servis nebo prodejce. Pokud se produkt nepoužívá delší dobu, udržujte stav nabití v rozmezí přibližně 25 až 50 % a skladujte na chladném a suchém místě. Vyvarujte se dlouhodobému skladování tohoto výrobku při plném nabití nebo úplném vybití, má to negativní vliv na kapacitu produktu a na jeho životnost.

- Pokud používáte tento produkt k napájení výkonných spotřebičů, jako jsou notebooky, doporučujeme jej používat při okolní teplotě 5 až 30 °C.

- Tlačítko na produktu neslouží na zapnutí nebo vypnutí. Produkt detekuje připojené zařízení automaticky.

- Tlačítko na produktu slouží pro kontrolu zbývajících kapacity nebo na přepnutí do režimu dobíjení nízkým proudem (např.: chytré hodinky, chytré náramky, sluchátka apod.)

- Režim dobíjení nízkým proudem aktivujete dvojitým stiskem tlačítka během nečinnosti (neji připojena nabíječka ani žádné zařízení). Tento režim se automaticky deaktivuje po 2 hodinách nebo po opětovném zmáčknutí tlačítka.

- U bezdrátového nabíjení se ujistěte, že nabíjené zařízení není umístěno v kovovém krytu. Plastový nebo silikonový kryt nesmí být

- Na plochu bezdrátového nabíjení nepokládejte žádné předměty citlivé na magnetizmus, např.: bankomatové karty, občanské průkazy apod.

**VYBÍJENÍ**

Je-li nabíječka vybitá, rozblíkají se kontrolky dle úrovně dostupné kapacity, viz tabulka

KAPACITA	-	KONTROLKA	KAPACITA	-	KONTROLKA
0%		nesvíí	1–25 <span> </span> %		1 blíká
1–25 <span> </span> %		1 blíká	25–50 <span> </span> %		1 svítí 1 blíká
25–50 <span> </span> %		2 blíkají	50–75 <span> </span> %		2 svítí 1 blíká
50–75 <span> </span> %		3 blíkají	75–99 <span> </span> %		3 svítí 1 blíká
75–100 <span> </span> %		4 blíkají	100%		4 svítí

### U PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkty jsou v souladu s platnými evropskými směrniciema normami.

### LIKVIDACE VÝROBKU

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společněs běžným komunálním odpadem je nepřijatná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví.



**VYBÍJÁNIE**

Ak je nabíjačka vybitá, rozblíkajú sa kontrolky podľa úrovne dostupnej kapacity, viď tabuľka.

KAPACITA	-	KONTROLKA	KAPACITA	-	KONTROLKA
0%		nesvíí	1–25 <span> </span> %		1 blíká
1–25 <span> </span> %		1 blíká	25–50 <span> </span> %		1 svítí 1 blíká
25–50 <span> </span> %		2 blíkajú	50–75 <span> </span> %		2 svítí 1 blíká
50–75 <span> </span> %		3 blíkajú	75–99 <span> </span> %		3 svítí 1 blíká
75–100 <span> </span> %		4 blíkajú	100%		4 svítí

### EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Produkty sú v súlade s platnými európskymi smernicami a normami

### LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Všetky výrobky s tímto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EU). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

