SONY

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Przewodnik
Felhasználói útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka

Інформація за продуктом
Ghid de referință
Referenčni vodnik
Οδηγός αναφοράς

WH-1000XM6

Model: YY2984

https://rd1.sony.net/help/mdr/2984/h_zz/

Polski

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów

Model: YY2984
Termin „pomiń" w tym dokumencie odnosi się do urządzenia lub jego akcesoriów.
Tabliczka znamionowa i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone w wstępnych miejscach:
Zdjęcie z przodu ⓐ.
Produktu nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.
Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. przez dłuższy czas.
Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskich temperatur, które mogą doprowadzić do ich wycieku, zmniejszenia wydajności lub uszkodzenia.
Nie wolno demontować, otwierać ani niszczyć akumulatorów.
W przypadku wycieku z akumulatora należy uniknąć dotyczenia do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyć miejsca kontaktu wodą lub innymi środkami i skontaktować się lekarzem.
Akumulatory należy naładować przed użyciem. Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub z informacjami dotyczącymi produktu w celu upewnienia właściwych instrukcji dotyczących ładowania.
Po dłuższym okresie przechowywania może okazać się konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Używać w odpowiednim zakresie.
Ladowanie baterii
Użyj dołączonego do zestawu kabla USB Type-C* i dostępnego na rynku ładowarki USB podłączonej do gniazdka.
Podłącz zasilacz sieciowy USB do tego urządzenia za pomocą kabla USB Type-C, a następnie podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka sieciowego.

Powiadomienie dla klientów: następujące informacje dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych w krajach/regionach, w których obowiązują dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do biura autoryzowanego przedstawiciela produentu, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7, 1951 Vilvoorde, Belgia.
sony.com/country
Producent baterii:
Spring power
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chuanhun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.22 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chiny
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Chiny
VDL
Changping VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaoja Street, Kaizhou District, Chongqing, Chiny
Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://compliance.sony.eu

Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów/regionów, w których obowiązują prawa o recyklingu

Środki ostrożności

Adres URL na oklejce ulotki CI dotyczy do przewodnika pomocniczego, który szczegółowo opisuje przydatne uwagi lub procedury.

Łączność BLUETOOTH®
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w szpitalach, w pobliżu miejsc usytuowanych w pociągach, w miejscach, w których odbierzy jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ze względu na charakterystykę sygnałów bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez opisywane urządzenie może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub gdy gra w grę.

Ladowanie urządzenia
- Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód USB Type-C.
- Podłączając przewód USB, nie dociskaj złącza ze zbyt dużą siłą.
- Podłączając lub odłączając przewód USB, nie stosuj zbyt dużej siły i nie ciągnij za kabel. Złącze podłączaj do właściwego portu i odłączaj od niego prostopadle.
- Jeśli przewód USB jest odkształcony, np. zgięty, natychmiast przestań go używać.

Informacje o korzystaniu z urządzenia podczas ładowania
- Gdy do przewodu USB Type-C lub gniazda USB przedostaną się płyny, take jak woda, pot lub coś obcego, może dojść do kurz, ładowanie urządzenia może doprowadzić do poważnych wypadków takich jak: zapalenie lub poważne obrażenia w wyniku porażenia prądem, wycieku płynu, wycieku ciepła lub zapalenie, lub doprowadzić do awarii urządzenia.
- Przy podłączaniu kabla ładowania do urządzenia podłączone należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.
  - W przypadku odczuwania jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia.
  - Sprawdzić, czy w środku nie ma ciała obcego, lub
  - jeśli przewód lub gniazdo USB namokną z powodu płynów, takich jak woda pitna lub pot podczas ładowania, odłączyć natychmiast przewód USB od podłączonego urządzenia, aby przerwać ładowanie (tys. ⓑ).

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia
- Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć słuchawki.
- Pomawiać słuchawki jednorazowo, odsłaniając nie od razu uszami, mocne przyciskanie ich do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Dodatkowo, w przypadku przyciskania głośnika może emitować dźwięk kliknięcia. Nie cenacza to wadliwego działania.

Inne uwagi
- Gdy urządzenie jest używane jako słuchawki przewodowe, należy korzystać wyłącznie z kabla słuchawkowego dołączonego do zestawu. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. W celu odłączenia kabla słuchawkowego, należy go wyjąć, a nie za kabel. W przeciwnym razie może dojść do przerwania kabla.
- Podczas podłączania kabla do kontroli wkładać wtyk do gniazda. Jeśli wtyk nie zostanie do końca włożony, dźwięk może nie być emitowany, lub dźwięk może być zakłócony lub zniekształcony.
- Urządzenia nie należy podgrzewać bezpośrednio na nakładce przez długi czas, takie podczas przechowywania, ponieważ może to doprowadzić jego odkształcenie.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwaly jest dyskomfort, należy natychmiast przestać jego używać.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przechowywaniem, w tym dotyczących m.in. materiałów, instrukcji instrukcji, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Położenie etykiety z numerem seryjnym
Patrz rys. ⓒ.

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Sterowniki:
5 V prądu stałego / 1,5 A (z użyciem komercyjnie dostępnego zasilacza prądu przemiennego)
5 V prądu stałego / 1,5 A / 9 V / 2,3 A (z użyciem komercyjnie dostępnego zasilacza prądu przemiennego)
Jak z użyciem wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych firmy Sony do urządzenia produktu: 3,8 V prądu stałego)

Temperatura robocza:
0 °C do 40 °C

Pobór mocy:
Tryb robiego pobioru mocy: 0,5 W lub mniej
Tryb oczekiwania: Bluetooth: 2,0 W; Tryb wyłączenia Bluetooth/tłumienia szumów jest wyłączona, przechodzi w tryb niskiego poboru mocy po odłączeniu ładowania.
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci: 2,0 W lub mniej
Jeśli urządzenie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci natychmiast po wstrzymaniu odtwarzania.

Masa:
Ok. 254 g

Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów (1)
Przewód USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)
Kabel słuchawkowy
Pokrowiec (1)
Dokumenty (1 zestaw)

Dane techniczne dotyczące łączności

Sposób łączności:
Bluetooth

Częstotliwość operacyjna:
Bluetooth: 2.400 MHz – 2.483,5 MHz

Maksymalna moc wysyłkowa:
Bluetooth: < 6 dBm

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB:
Dostępne w sprzedaży zasilacze sieciowe USB umożliwiający dostarczanie prądu o napięciu 1,5 A lub większym

Wymagania dotyczące komputera zasilacz prądu zmiennego zgodny z USB PD (USB Power Delivery) lub:
Zalecą się używanie zasilacza 5 V / 2 A lub 9 V / 3 A.
Nie gwarantujemy współpracy ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi z USB PD.

Kabel słuchawkowy:
Moc dostarczana przez ładowanie musi wynosić między minimalnie 7,5 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 36 W, aby osiągnąć maksymalną wydajność ładowania
Ładowanie dotyczące obsługi funkcji USB PD: Szybkie ładowanie USB PD

Wysoki poziom głośności może niekorzystnie wpływać na słuch.
Nie używać urządzenia podczas chodzenia, kierowania pojazdem lub jazdy rowerem. Grozi to wypadkami drogowymi.
Nie używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że dźwięki otoczenia są słyszalne.
Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia przedostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony. W szczególności należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.
- Korzystanie z urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemnika na cieczę
  Należy zachować ostrożność, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika z wodą.
- Korzystanie z urządzenia w deszczu, śniegu lub wilgotnych miejscach
- Korzystanie z urządzenia w przypadku wypłowania potu
  Dotknięcie urządzenia mokrymi rękami lub umieszczenie go w kieszeni w wilgotnym stanie spowodować dostanie się wilgoci do urządzenia
Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu ciała ludzkiego z telefonem komórkowym znajdują się w instrukcjach obsługi produktu lub w pytaniach i odpowiadanych zagadnienia można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia bezprzewodowego.
Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre. Włożenie wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre, może doprowadzić do zwarcia z powodu obecności cieczy (wody wodociągowej, wody morskiej, napoju itd.) lub ciała obcego w urządzeniu lub kabla ładującym, a także spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub doprowadzić do wybuchu wodnego.
Ten produkt wyposzczony jest w magnesy(i) mogący(e) zakłócać pracę rozrusznika serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeśli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.
Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych
Jeśli używa się urządzenia, gdy powietrze jest suche, można odczuwać dyskomfort z powodu ładunków elektrostatycznych zgromadzonych na ciele. Ich jest to objawem wadliwego działania urządzenia. Efekt ten można zredukować, nosząc ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie sprzyjają wytwarzaniu ładunków elektrostatycznych.
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth®
Po włączeniu urządzenia można je połączyć ze sparowanym urządzeniem Bluetooth.
Funkcja Bluetooth można wyłączyć poprzez podłączenie dostarczonego w zestawie kabla słuchawkowego do gniazda wejściowego na kabel słuchawkowy.
Odłączenie kabla słuchawkowego powoduje automatyczne włączenie funkcji Bluetooth.

Magyar

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

Modell: YY2984
A „pomiń" szó ebben a dokumentumban a kézikönyve vagy annak tartozékaira vonatkozik.
Az adattábla és fontos biztonsági információk a következő helyeken találhatók:
Lásd ⓐ ábra
A terméket ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
Az elemeket (akkumulátorokat (akkucsomagot, beszerelt akkumulátort) nem szabad tartósan kitenni túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek, hasonlóknak.
Ne tegye ki a telepeket szélsőségesen alacsony hőmérsékletnek fellépésének, amelyek folyásoznak és folyásoznak okozhatnak.
Ne szedje szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az akkukat.
Abban az esetben, ha az akkumulátor szivárog, ennek a folyadék bőrével vagy szemével érintkezen. Ha érintkezett, mossa le az érintett felületet bő vízzel és forduljon orvoshoz.
Az akkukat használat előtt fel kell tölteni. Mindig tartsa be a gyártó utasításait vagy a termékre vonatkozó információkat a megfelelő töltési utasítások elsajátítása.
Előfordulhat-e-g tartott tárolás után a maximális teljesítmény elérése érdekében szükség lehet a akkik többszöri feltöltésére és kisütésére.
Az **egyszeg hasztálta töltés**
Használja a mellékelt USB Type-C® kábelt, szükséges kapható USB hálózati tápegységgel.
Az USB Type-C kábelhez kösse az egysége az USB hálózati tápegységre, majd dugaszolja az USB hálózati tápegységet egy konnektorba.

Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az EU irányelvekkel alkalmazott országokban/régiókban értékesített termékekre vonatkozik.
Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrnek vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre és panaszokra vonatkozó megbízottjának szóló levelek: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium
sony.com/country
Az akkumulátor gyártója:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chuanhun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.22 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kínai Népköztársaság
TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Kínai Népköztársaság
VDL
Changping VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaoja Street, Kaizhou District, Chongqing, Kínai
A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőség nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://compliance.sony.eu

Felesleges vált elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus berendezés (hulladékban vagy hasznosítva. (Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerben)
Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a termék az egyéb háztartási hulladéktól. Egyes elemek/akkumulátorok, vagy azok csomagolása is tartalmaz olyan szimbólumot, amely azt szemlélteti, hogy ezt a termék vegyjelével alkot, ha az elem/akkumulátor 0,004% nál több ólmot tartalmaz, vagy ezen vegyjelek mellett ólom (Pb) jelzése van jelen. Amennyiben helyes ártalmatlanítja ezeket a termékeket és az elemben egyszerű lesznek, segít megelőzni a környezet és az emberi egészségre kiadott, amely esetleges negatív hatásait okozna a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természet erőforrásai megőrzésére. Az olyan berendezések esetében/akkumulátorok esetében/akkumulátorok esetén, ahol biztonsági okokból, illetve adatok miatt a megszakítás folytonossága szükséges, az egyszerűen folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szervizt cserélheti le. Biztosítsa azt, hogy a hulladékgyűjtő berendezés megkapja az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor szükséges az ezt egy arra jogosult szervizhez eljuttatni. Az akkumulátor a használt elemek gyűjtőhelyén vagy a helyi, illetve az egyszerű szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket megvásárolt.

A CE-jelölés érvénytelenné válik a az országokra/régiókra korlátozódik, ahol ezt jogszabály írja elő, elsődlegesen az EGT (Európai Gazdasági Térség) országaiban/régióban és Svájcban.
AL ÚMJ-ra jelölésre kerülő akkik az országokra/régiókra korlátozódik, ahol ezt jogszabály írja elő, elsődlegesen az Egyesült Királyságban.
Ez az egysége az egyszerű gyalogjárás, autóvezetés vagy kerékpározás közben. Ha mégis úgy érzi, a használata bizonytalanné válhat, ne szedje le a fejhallgatót.
Csak egy használja egyszerűen helyeken, hogy kötöm a környezeti hangokat hallani.
A készülék nem vízálló. Az egysége került víz vagy idegen tárgyak belsőjébe egysége tűzhöz vagy áramütés okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy kerül az egysége, azonnal hagya abba használatát és forduljon a legközelebbi Sony szervisszervizhez. Ezen Sony Group Corporation és leányvállalatai szabályai szerint egy fokozottan szigorúbb szabályok szerint szükséges betartani.
Ne egyszerűen a folyadékok mosogatásra vagy más, vizzel teli edénybe.
Az egysége, ha elkezd hogy vagy nedves helyen vagy használatakor
Az egysége szigorúan tilos:
Ha nedves kézzel fogja meg az egysége, vagy betesszi egy nyirkos ruha zsebébe, az egysége átnedvesedhet.
Az egysége(ket csatlakoztatott mobiltelefon vagy más vezeték nélküli eszköz emberi testre gyakorolhatott hatásaival kapcsolatos egyéb vezeték nélküli eszköz felhasználói kézikönyvében találhatók.
Soha ne dugja be az egysége csatlakozóba, ha az egysége vagy a tölthetőnél nedves. Ha az USB dugaszt az egysége vagy a tölthetőzetek nedves átázottak egysége, az egysége vagy tölthetőzetek kiégett folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőital stb.) vagy idegen anyag zárlatot és ezzel villamosjavítás okozhat, illetve tűzesetet okozhat.
A készülék mágnest vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hydrocephalus sztentszelepek és egyéb orvosi eszközök működésében. A felszínhez közel helyezze fém orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.
Megegyezés a szláfrisa elektromosságról
Ha szárazi levegőben használja az egysége, a testében felgyülemlett sztatikus elektromosság kényelmetlen érzést okozhat. Ebben a kézikönyvben a ⁂ és a* jelek ismertetik felturatve.

Česky

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku

Model: YY2984
Termín „pomiň" v tomto dokumentu se týká jednotky nebo jejího příslušenství.
Typový štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou umístěny v následujících místech:
Viz obr. ⓐ
Neinstalujte výrobek do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.
Nevystavujte baterie (baterová sada nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které by mohly způsobit přehřívání nebo tepelnou neovladatelnost.
Baterie nerozebírejte, neotevírejte ani nerušte.
V případě úniku elektrolytu z baterií baterie zabraňte jeho kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud k tomuto kontaktu dojde, omyjte se zasažené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Dobíjení baterie je nutné před použitím nabít. Vždy postupujte podle pokynů výrobce nebo informací o produktu, které jsou uvedeny pokyny ke správnému nabití.
Po dlouhodobém skladování může být nutné dobíjení baterie několikrát nabít a vybít, aby bylo dosaženo jejich maximálního výkonu.
Zkreslení správným způsobem.
Nabíjení této jednotky
Použijte dodaný kabel USB-C® k bělině dodávaný sítový adaptér USB. Připojte sítový adaptér USB k této jednotce pomocí kabelu USB Type-C a pak připojte sítový adaptér USB k elektrické zásuvce.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na výrobky prodávané v zemích/oblastech, kde se řídí směrnicemi EU.
Tento výrobek byl vyroben pro bělinu nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation.
Dovozce do EU: Sony Europe B.V.
Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky doručte směnkovce Sony Europe B.V. na adresu: Sony Belgium, pobočka společnosti Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
sony.com/country
Výrobce baterií:
Springpower
Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chuanhun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.22 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Čínská lidová republika
TH
Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Čínská lidová republika
VDL
Changping VDL Electronics Co., Ltd.
Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaoja Street, Kaizhou District, Chongqing, Čínská lidová republika
Společnost Sony Corporation prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://compliance.sony.eu

Likvidace nepotřebných baterií a elektrického nebo elektronického zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Symbol na výrobku, na jeho obalu nebo na obalu uvedeném na baterii, bude vytištěn na výrobku, na jeho obalu nebo na obalu uvedeném na baterii. Tento symbol znamená, že výrobek nebo baterie by neměl nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol, který se nachází na některých typech baterií, může být kombinovaný s chemickou značkou. Chemická značka pro olovo (Pb) je přidána, pokud baterie obsahuje více než 0,004% olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a baterií pomůžete zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s nepotřebnými výrobky a bateriemi. Recyklací materiálů pomůžete chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti nebo ochrany dat vyžaduje trvalé připojení k vestavěné baterii, by tuto baterii měl vyměnit pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně nakládáno, předejte výrobek, který již nebude fungovat, do příslušného místo určené k sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. V případě, že se jedná o baterii, vyjměte baterii, a to podle návodu, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušném místě na sběr použitých baterií. Informace o recyklaci tohoto výrobku či baterie kontaktujte místní obecní úřad, sběrnu pro likvidaci domovního odpadu nebo prodejnu, ve které jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Platnost označení CE je omezena pouze v zemích/oblastech, kde je zákonem vyžadováno, a to především v členských státech EHP (Evropského hospodářského prostoru) a Švýcarsku.
Platnost označení UKCA je omezena pouze v zemích/oblastech, kde je zákonem vyžadována, zejména ve Velké Británii.
Tato jednotka je vybavena funkcí USB PD. Při použití připojovacího kabelu kratšího než 3 m spňuje omezení stanovená v předpisech o elektromagnetické kompatibilitě.
Sluchátka lze připojit k kabelu pouze dodaném kabelu ve sluchátkách.

Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být nejmíně 7,5 watty požadovaným nejvýše 36 watty požadovaným radiovým zařízením a maximálním výkonu.
Vysoká hlasitost může nepříznivě ovlivnit váš sluch.
Nepoužívejte jednotku během chůze, řízení nebo jízdy na kole. Mohlo by tak dojít k dopravní nehodě.
Nepoužívejte zařízení v nebezpečných prostorech, pokud nedržíte okolní zvuky.
Jednotka není vodotěsná. Pokud do jednotky pronikne voda nebo cizí předměty, může to mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud do jednotky nebo do jejího vnitřku pronikne voda nebo cizí předmět, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s nejbližším prodejcem výrobků Sony. Zejména se musí dodržovat následující opatření.
- Při používání v blízkosti umyvadla nebo nádoby na kapalinu apod.
  Dávejte pozor, aby vám jednotka nespadla do umyvadla nebo do nádoby naplněné vodou.
- Při používání v deště nebo mimo ně v vlhkých místech
  Při používání, když jste zpocení
  Pokud se jednotky dotknete mokrýma rukama nebo když jednotku vložíte do kapsy vlhkého oblečení, může se jednotka namočit.
Podobnosti o vlivu kontaktu mobilního telefonu na člověka jsou popsány v bezpečnostních předpisech k této jednotce s lidským tělem naleznete v návodu k použití dodanému bezdrátovému zařízení.
Nikdy nezapojujte USB zástrčku, pokud jsou jednotka nebo nabíjecí kabel mokré. Pokud zapojujete USB zástrčku, zatímco jsou jednotka nebo nabíjecí kabel mokré, může dojít ke zkratu kvůli tekutině (voda z vodovodu, mořská voda, slazený nápoj atd.) na jednotce nebo na nabíjecím kabelu, mohlo by vzniknout až úrok na jednotce nebo nabíjecím kabelu, a může tak být generovány abnormální množství nesnášení nebo dojít k požáru.
Tento přístroj obsahuje magnety(y), které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopní, ventilovými sítěmi jiných lékařských implantátů. Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem přednostně, než budete používat tento produkt.
Poznámka ke statické elektřině
Pokud jednotku používáte, když je vzduch suchý, můžete mít nepříjemný pocit v důsledku statické elektřiny na vás vydaný nebo na jednotku. Nejde o poruchu jednotky. Tento efekt můžete snížit nošením oblečení z přírodních materiálů, které nevyšlehují jiného statickou elektřinu.
Zapínání nebo vypínání funkce Bluetooth®
Je jednotce se zapnutím funkce Bluetooth® můžete se spárovat bezprostředně s jednotkou.
Funkci Bluetooth můžete vypnout připojením dodaného kabelu ke sluchátkům do vstupního konektoru kabelu ke sluchátkům.
Odpojení kabelu ke sluchátkům automaticky zapíná funkci Bluetooth.

Bezpečnostní opatření

Pomocí adresy URL na oklejce můžete otevřít uživatelskou příručku, která obsahuje užitečné poznámky a podrobný popis postupů.

Připojení prostřednictvím BLUETOOTH®
- Mikrovlny vyzářené ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských přístrojů. Následujícím místech vypněte tuto jednotku a ostatní zařízení Bluetooth, protože by mohlo dojít k nehodě:
  - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti pacemakerů, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Zvuk přehrávaný na této jednotce může být opožděn vysílacímu zařízení způsobím z důvodu vlastnosti bezdrátové technologie Bluetooth. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.

Nabíjení jednotky
- Když je nabíjení ukončeno, odpojte USB Type-C® odpojte.
- Když je USB kabel připojen, nepoužívejte na sporovat část nadměrnou sílu.
- Při zapojování nebo odpojování kabelu USB nevyvíjejte nadměrnou sílu, například taháním za kabel, a přípojek nebo odpojte konektor přímo z připojovaného portu.
- Je-li je konektor kabelu USB deformovaný, například ohnutý, okamžitě ho přestaňte používat.

Informace o používání jednotky během nabíjení
- Pokud kapalina, jako je voda nebo pot či cizí látky, jako je prach, ulpí ke kabelu USB Type-C nebo portu USB, může nabíjení jednotky způsobit vážné nehody, jako jsou popáleniny nebo zranění způsobené požárem, elektrickým proudem, průsakem tepelného zapálením, nebo může být příčinou poruchy.
  Při používání jednotky během nabíjení si uvědomte následující skutečnosti.
  - Pokud si všimnete jakéhokoliv neobvyklého stavu, okamžitě přestaňte zařízení používat.
  - Zkontrolujte, zda uvnitř není žádný prach nebo cizí látky.
  - Pokud se baterií nebo port USB při nabíjení namočí nějakou kapalinou, jako je pitná voda nebo pot, okamžitě odpojte kabel USB od připojeného zařízení a nabíjení zastavte (obr. ⓑ).

Poznámky k noční jízdnému
- Po použití vyjměte sluchátka opatrně.
- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich nahlédnutí sluchu do uší nebo rychlé sejmutí způsobí poškození bubínku. Zařízení lze sluchátka může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.

Další poznámky
- Když tuto jednotku používáte jako kabelová sluchátka, používejte výhradně kabel dodaný se sluchátkem. Ujistěte se, že kabel je správně připojen.
  Při odpojování kabelu tahejte za konektor, ne za kabel. Jinak by mohlo dojít ke zlomení kabelu.
- Při připojování kabelu k ovládání zkontrolujte, zda je kabel zcela zapojen do zástrčky. Pokud bude konektor nezapojil zcela, je možné, že by nebyl zvuk hrát.
- Nevystavujte jednotku nadměrným nárazům.
- Jednotku dlouhodobě nevystavujte velkému zatížení nebo tlaku, a to ani když je skladujete, když ho dobíjí či doformují.
  Pokud jednotku ukládáte do kufru nebo jiného podobného zařízení nepřemýšlejte, ochraňte ji přestože pouzdro.
- Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo problémy týkající se této jednotky, které nejsou v tomto návodu popsány, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Umístění štítku se sériovým číslem
Viz obr. ⓒ

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:
DC 5 V / 1,5 A (Použijte komerčně dostupný USB normální AC adapér)
DC 5 V / 1,5 A / 9 V / 2,3 A (Použijte komerčně dostupný USB AC adapér)
nebo použijte vestavěné Li-ion baterie (Provozní napětí výrobku: DC 3,8 V)

Provozní teplota:
0 °C do 40 °C

Příkon:
Režim nízké spotřeby energie: 0,5 W nebo méně
* Pokud je tato jednotka připojena k napájecímu adaptéru a funkce Bluetooth/potlačení hluku je vypnuta, přejde do dokončení nabíjení do režimu nízké spotřeby.
Stávající spotřeba: 2,0 W nebo méně
* Tento přístroj přejde do sítového pohotovostního režimu ihned po ukončení nabíjení.

Hmotnost:
Přibl. 254 g

Balení obsahuje následující položky:
Bezdrátové stereofonní sluchátka s potlačením hluku (1)
Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)
Kabel ke sluchátkům (1)
Pouzdro na přenášení (1)
Dokumentace (1 sada)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:
Bluetooth

Provozní frekvence:
Bluetooth: 2.400 MHz – 2.483,5 MHz

Maximální výstupní výkon:
Bluetooth: < 6 dBm

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB:
Běžně prodávaný napájecí adaptér USB schopný dodávat výstupní proud 1,5 A nebo více

Komerčně dostupný adaptér USB PD (USB Power Delivery-napájecí port USB):
Doporučujeme používat napájecí adaptér s výstupem 5 V / 2 A nebo 9 V / 3 A. Nezaručujeme, že všechna zařízení kompatibilní s USB PD zde budou fungovat.

Ochranné známky

- Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškerá využití takových značek společností Sony Corporation je na základě licenčního ujednání. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ve vlastnictví příslušných vlastníků.
- USB Type-C ® a USB-C ® jsou registrované ochranné známky sluchátka USB Implementers Forum.
- USB PD (USB Power Delivery) je ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a obchodní názvy, ochodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných vlastníků. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Slovensky

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

Model: YY2984
Výraz „preskočiť" v tomto dokumente sa vzťahuje na zariadenie alebo jeho príslušenstvo.
Typový štítok a dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti sú uvedené na týchto miestach:
Pozri obr. ⓐ
Výrobok neinštalujte do stísnených priestorov, ako je knižnica alebo vstavaná skriňa.
Nevystavujte batérie (akumulátor alebo zabudované batérie) dlhodobo nadmernému teplu, ako napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobne.
Nevystavujte batérie extrémne nízkym teplotám, ktoré môžu viesť k prehriatiu a nahriatiu, pretože nemôžu.
Dobíjacie batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nerozdrvte.
V prípade, ak z batérie (akumulátora) vytiahnete, zabráňte jej dotyku do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody alebo podobnými prostriedkami a vyhľadajte lekársku pomoc.
Pred použitím je potrebné nabiť dobíjacie batérie. Správne pokyny k nabíjaniu nájdete v pokynoch výrobcu alebo informáciách o produkte.
Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné nabiť a vybiť dobíjacích batérií niekoľkokrát, aby sa dosiahol maximálny výkon.
Zákrukové spotreba.
Nabíjanie tohto zariadenia
Použite dodaný kábel USB Type-C® a bělině

Română

Citiți sfera Țărilor în care este disponibil

Model: YY2984

Acest televizor cu ecran plat este destinat se referă la unitate sau la accesorile sale.

Citiți cu atenție broșura și informațiile importante privind siguranța și instalarea înainte de utilizarea acestui produs.

Consultați Fig. 1

Nu instalați produsul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încastrat.

Nu expuneți baterile (acumulator sau baterii montate) timp îndelungat la căldură excesivă, cum ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de orice sursă.

Nu expuneți baterile la temperaturi extreme care se pot ridica peste 20 °C la suprafețele și la avalanșă termică.

Nu demontați, nu deschideți și nu rupeți bateriile reîncărcabile.

În cazul produselor care conțin baterii reîncărcabile, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din abundență și solicitați sfatul medicului.

Bateriile reîncărcabile trebuie să fie înlocuite înainte de folosire. Consultați frânduirea instrucțiunilor producătorului sau întrebați-l pe producătorul instrucțiunilor cele de încărcare.

Dacă perioada îndelungată de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea de câteva ori a bateriilor reîncărcabile, pentru a obține performanțe maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Declarare scurtă simplă

Utilizați cabluri USB Type-C® furnizat și un adaptor USB de curent alternativ disponibil în comerț.

Conectați adaptorul USB de curent alternativ la această unitate cu ajutorul cablului USB Type-C, apoi conectați adaptorul USB de curent alternativ la o priză de alimentare în curent alternativ.

Avizi pentru clienți: următoarele informații se aplică numai produselor vândute în țările care respectă directivele UE.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation, Important UE: Sony Europe B.V.

Intrebări cu privire la importanța UE sau la conformitatea produselor produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

sony.com/contact/eu

Producătorul Bateriei:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chuachen Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, R. P. Chineză

TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No.38, Songguangling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, R. P. Chineză

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaoja Street, Kaizhou District, Chongqing, R. P. Chineză

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

https://compliance.sony.eu

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol pe produs, pe baterii sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acest simbol poate fi folosit în combinație cu un simbol substanțe chimice. Simbolul pentru plumbi (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumbi. Asigurându-vă de faptul că aceste produse și baterii sunt dezafectate în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care pot fi afectate de către manipularea și depozitarea incorecte. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță sau integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura de faptul că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați acest produs la sfârșitul duratei de funcționare la centrele adecvate de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul de îndepărtare a bateriei în produs în condiții de siguranță. Predați bateriile care urmează a fi adecvat de colectare și reciclare a bateriei. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Validarea marcajelor CE este restricționată doar la acele tări/regiuni unde este aplicat în mod legal. Se specifică în plăcile de date ale produsului (Europeană) și lifeglia.

Validarea marcajelor UKCA este restricționată doar la acele tări/regiuni unde este aplicat în mod legal. În special în Marea Britanie.

Acesta conține a fost testată și a o constatat conformă cu limitele impuse de regulamentele EMC utilizând un cablu de conectare mai scurt de 3 m.

Numai cablurile de clasă izolate pot fi utilizate cu aceste căști.

7.5-21 W USB PD

Puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum 7,5 watți de care are nevoie echipamentul și, în maximum 21 watți pentru a atinge viteza maximă de încărcare. Informații privind asistența pentru USB PD: Încărcare rapidă USB PD

Ascultarea la cărți la volum ridicat vă poate afecta auzul!

Nu utilizați căștile la trenuri sau în timpul conducerii unui autovehicul sau bicicletă. Utilizarea în acele condiții poate duce la accidente în traficul rutier.

Nu utilizați în zone periculoase dacă puteți auzi sunetele din mediul înconjurător.

Unitatea nu este impermeabilă. Dacă în unitate pătrunzi apă sau obiecte străine, acestea pot cauza un incendiu sau un șoc electric. Dacă în unitate pătrunzi apă sau obiecte străine, încetați imediat utilizarea acestei și consultați un reprezentant dealer Sony. Se poate ca bateria de la telefon de mai jos.

- Cărți utilizați unitatea lângă o chiuvetă sau lângă un recipient umplut cu apă
- Avți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă sau într-un recipient umplut cu apă.
- Cărți utilizați unitatea în ploaie, în nimicare sau în locuri umede
- Cărți utilizați unitatea atunci cărți sunteți transpirat

Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude, este posibil ca unitatea să nu mai funcționeze corespunzător.

Pentru detalii despre efectele contactului dintre corpul uman și telefonul mobil sau alte dispositive fără fir conectate la unitate, consultați manualul de instrucțiuni al dispositivului fără fir.

Nu introduceți niciodată mufa USB dacă unitatea sau cablul de încărcare sunt umede. În cazul cărți cablul USB atunci cărți unitatea sau cablul de încărcare sunt umede, se poate produce un scurtcircuit din cauza lichidului care de la conductori, apă de mare, tuburi chimice sau orice alte substanțe conducătoare. Se poate produce un scurtcircuit din cauza lichidului care se poate depune pe unitatea sau cablul de încărcare, putând provoca supraîncălzirea sau defectarea.

Acest produs conține unul sau mai multe magneți care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, sunturile ventriculo-peritoneale programabile pentru tratarea hidrocefaliei sau alte dispositive medicale. Nu amplasați acest produs în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispositive medicale. Solicitați sfatul medicului înainte de a utiliza acest produs dacă folosiți astfel de dispositive medicale.

Informații despre electricitate statică

Dacă utilizați unitatea atunci când aerul este uscat, puteți avea o senzație de disconfort din cauza electricității statice acumulate în corpul dumneavoastră. Aceasta nu reprezintă o defectiune a unității. Puteți reduce acest efect purtând îmbrăcăminte din materiale naturale care nu generează cu ușurință electricitate statică.

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth®

Vă puteți conecta la unitate cu un dispositiv Bluetooth asociat atunci când unitatea este pornită.

Puteți dezactiva funcția Bluetooth® din introducerea cabilului pentru cărți funcționa și mulți de intrare a cabilului pentru cărți.

Scoateți cablul pentru cărți activează automat funcția Bluetooth.

Slovenčina

Brezčrtne storitve slušalke z izničevanjem šuma

Model: YY2984

Izjavo izločevanja v tem dokumentu se nanaša na enoto ali na njene dodatke.

Tipska oznika je pomembna informacija v varnosti so priložene na nalepkah nnesti:

Glej sliko **2**

Varnostna navodila

Baterij (baterijskega vložka ali nameščenih baterij) daj časa ne izpostavljate prevročenim temperaturam, na primer sončnim svetlobi, ognju ali podobnim.

Baterij ne izpostavljajte extremno nizkim temperaturam, ki bi lahko povzročile pregretje in ohlajanje toplote.

Sekundarnih baterij ne razstavljajte, odprajte ali režite.

Če sekundarna baterija pušča, preprečite stik telesa s kožo ali očmi. Če pride do stika, z izpostavljeno tekočino ali izpostavljenim delom, se poškodite zdravstveno pomoč.

Sekundarne baterije je treba pred uporabo napolniti. Vedno upoštevajte navodila za ustrezno polnjenje v navodilih proizvajalca ali priročnika za izdelek.

Po daljši obdobji shranjevanja je treba sekundarne baterije za pridobitev najboljše zmognosti morda večkrat napolniti in izpraznit.

Ustrezno zavrzite.

Poenostavljena EU izjava

Uporabite priloženi kabel USB Type-C® in adapter na izmenični tok USB, ki je na voljo v prodajalni.

Adapter na izmenični tok USB priključite v USB Type-C priključke v tej enoti, nato pa adapter na izmenični tok USB priključite v ustrezno izmenično tok.

Obveznice za kupce: naslednje informacije veljajo le za izdelke, ki se prodajajo v državah/regijah, v katerih se uporabljajo direktive EU.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Poizvedbe po uvozniku v EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi se naslovijo na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Proizvajalec baterije:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chuachen Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Ljudska republika Kitajska

TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No.38, Songguangling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Ljudska republika Kitajska

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaoja Street, Kaizhou District, Chongqing, Ljudska republika Kitajska

Izjavo o skladnosti EU lahko najdete na naslovu: https://compliance.sony.eu

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, baterij ali embalaži pomeni, da z izdelkom in baterijo ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z znakom za kemikalije elementi. Oznaka za simbol (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,004% svinca. S pravilnim odstranjevanjem izdelkov in baterij pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki jih povzroči nepravilno odlaganje. Z recikliranjem materialov boste prispevali k ohranjanju naravnih virov. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo v ustreznem servisnem centru izvede. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo in električno in elektronsko opremo na koncu njune življenjske dobe ter za ustrezno zbiranje ter za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije prebejte poglavje o varni odstranitvi baterije v izdelku. Baterije predajte na ustrezno zbirno točko za recikliranje odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka ali baterije boste morda želeli na upravni enoti, službi odstranjevanja gospodinjskih odpadkov ali trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Veljavnost oznake CE je omejena samo na državo/regijo, v kateri jo zakonsko zahtevajo, zato v enotnem regijah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in v Švici.

Veljavnost oznake UKCA je omejena samo na državo/regijo, v kateri jo zakonsko zahtevajo, zlasti v ZK.

Ta enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami v uredbi EMC z uporabo priključnega kabla, krajšega od 3 m.

S temi slušalkami lahko uporabljate le priključne kable.

7.5 - 21 W USB PD

Moč, ki je dovaja polnilnik, mora biti med najmanj 7,5 vatov, ki ga potrebuje vaša naprava, in maksimalno 21 vatov, da bo dosegla najvišjo hitrost polnjenja.

Informacije o podpori USB PD: Hitro polnjenje USB PD

Poslušanje pri visoki glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.

Enote ne uporabljajte med hojo, vožnjo ali kolesarjenje. To lahko privede do prometnih nesreč.

Enote ne uporabljajte v nevarnih okoljih, če ne slišite zvoka okolice.

Enota ni vodoporna. Če v enoto pride voda ali tujki, lahko pride do požara ali električnega udara. Če v enoto pride voda ali tujki, je takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Prevelja se lahko na naslednje primere.

- Ob uporabi enote v bližini umivalnika ali posode s tekočino
- Tujke, da enota ne pade v umivalnik ali posodo s tekočino.
- Ob uporabi enote v dežju, snegu ali na vlažnih mestih
- Ob uporabi enote v prekomerni vlagi
- Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo prislonite z tekoči vlažnimi, obseži, se lahko pokvari.

Podrobnosti o vplivih stika mobilnega telefona ali drugih brezžičnih naprav, ki so povezane z enoto, in Overlegga telefona prebijte v navodilih za uporabo brezžične naprave.

Če sta enota ali polnilnik kabla, ne vstavljajte niča USB. Ker vstavljanje niča USB v enoto ali polnilnik kabel mokro, lahko zaradi tekočine (pitne vode, morske vode, sokov itd.) pride na enoti ali polnilnikom kabla prido do kratkega stika, kar lahko povzroči pregretje in posledično celo požar.

Ta izdelek vsebuje magnet(e), ki lahko povzročajo motnje pri srčnih spodbujevalnikih, programirnih ventilih za zdravljenje hidrocefalusa ali drugih medicinskih naprav. Tega izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Ce uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Opomba o statični elektriki

Ko enoto uporabljate, ko je okolje suho, se lahko pojavi neugoden občutek zaradi statične elektrike, ki se nabere na vašem telesu. To ni okvara enote. Uporabite lahko oblačila iz naravnih materialov, izdelanih iz naravnih materialov, ki statično elektriko lahko uvarujejo.

Vklop ali izklop funkcije Bluetooth®

Z enote se lahko povežete s seznanjeno napravo Bluetooth, ko vklopite enoto.

Funkcijo Bluetooth lahko izklopite tako, da vstavite priključni kabel USB v vhodni priključek kabla USB.

Odstranitev kabla USB samodejno vklop funkcijo Bluetooth.

Pravidnosti ukrepi

Z naslovom URL na platnici lahko pridobite dostop do vodnika za pomoč, v katerem so podrobno opisani uporabni nasveti ali postopki.

Komunikacija Bluetooth®

- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. To enoto in druge napravo Bluetooth izklopite na naslednjih mestih, saj lahko povzročijo nezgodo:
  - v bolnišnicah, v bližini sedeže za otekar z omejeno mobilnostjo na vlaku, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v tej napravi lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v odvisni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.

Polnjenje enote

- Ko kondenzator polnjenje uporabljate kabel USB Type-C.
- Pri priključku kabla USB priključka ne obremenjuje prekomerno.
- Pri priključku ali odklopu kabla USB ne uporabljate prekomerne sile, na primer pri vlečenju kabla, in priključek priklopite ali odklopite naravnost v ženice vrata.
- Če je priključek kabla USB poškodovan, na primer zvit, takoj prekinite uporabo.

Slovenščina

Brezčrtne storitve slušalke z izničevanjem šuma

Model: YY2984

Izjavo izločevanja v tem dokumentu se nanaša na enoto ali na njene dodatke.

Tipska oznika je pomembna informacija v varnosti so priložene na nalepkah nnesti:

Glej sliko **2**

Varnostna navodila

Baterij (baterijskega vložka ali nameščenih baterij) daj časa ne izpostavljate prevročenim temperaturam, na primer sončnim svetlobi, ognju ali podobnim.

Baterij ne izpostavljajte extremno nizkim temperaturam, ki bi lahko povzročile pregretje in ohlajanje toplote.

Sekundarnih baterij ne razstavljajte, odprajte ali režite.

Če sekundarna baterija pušča, preprečite stik telesa s kožo ali očmi. Če pride do stika, z izpostavljeno tekočino ali izpostavljenim delom, se poškodite zdravstveno pomoč.

Sekundarne baterije je treba pred uporabo napolniti. Vedno upoštevajte navodila za ustrezno polnjenje v navodilih proizvajalca ali priročnika za izdelek.

Po daljši obdobji shranjevanja je treba sekundarne baterije za pridobitev najboljše zmognosti morda večkrat napolniti in izpraznit.

Ustrezno zavrzite.

Poenostavljena EU izjava

Uporabite priloženi kabel USB Type-C® in adapter na izmenični tok USB, ki je na voljo v prodajalni.

Adapter na izmenični tok USB priključite v USB Type-C priključke v tej enoti, nato pa adapter na izmenični tok USB priključite v ustrezno izmenično tok.

Odlaganje odpadnih baterij v električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih zemljanov s ločenimi sistemi zbiranja odpadkov)

Ovaj simbol na proizvodu, ogrnjenoj baterij ili na ambalaži ukazuje na to da proizvod i baterija ne treba tretirati kao bilo ostali otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom nekog hemijskog elementa. Hemijski simbol za olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju negativnih posledica po čovека i životnu sredinu, koje bi nastale nepravilnim odlaganjem. Reciklaranje materijala pomaže očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da neki proizvod zahtevaju stalnu vezu sa baterijom (iz bezbednosnih razloga ili očuvanja integriteta podataka), baterije treba da zameni isključivo stručno lice. Da biste bili sigurni da su baterija, električna i elektronska oprema pravilno odbačeni, predajte ih na kraju njihovog vaka na kolacioj predelnica za sakupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o bezbednom uklanjanju baterije u proizvodu. Odnesite bateriju na lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu baterija. Detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili ispražnje baterije potražite od prodavnice gde ste kupili proizvod ili baterije da otklanjanje otpada ili prodavnice gde ste kupili proizvod ili baterije.

Veljavnost oznake CE je omejena samo na državo/regijo, v kateri jo zakonsko zahtevajo, zato v enotnem regijah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in v Švici.

Veljavnost oznake UKCA je omejena samo na državo/regijo, v kateri jo zahteva zakonodaja, zlasti v ZK.

Ta enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami v uredbi EMC z uporabo priključnega kabla, krajšega od 3 m.

S temi slušalkami lahko uporabljate le priključne kable.

7.5 - 21 W USB PD

Moč, ki je dovaja polnilnik, mora biti med najmanj 7,5 vatov, ki ga potrebuje vaša naprava, in maksimalno 21 vatov, da bo dosegla najvišja hitrost polnjenja.

Informacije o podpori USB PD: Hitro polnjenje USB PD

Poslušanje pri visoki glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.

Enote ne uporabljajte med hojo, vožnjo ali kolesarjenje. To lahko privede do prometnih nesreč.

Enote ne uporabljajte v nevarnih okoljih, če ne slišite zvoka okolice.

Enota ni vodoporna. Če v enoto pride voda ali tujki, lahko pride do požara ali električnega udara. Če v enoto pride voda ali tujki, je takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Prevelja se lahko na naslednje primere.

- Ob uporabi enote v bližini umivalnika ali posode s tekočino
- Tujke, da enota ne pade v umivalnik ali posodo s tekočino.
- Ob uporabi enote v dežju, snegu ali na vlažnih mestih
- Ob uporabi enote v prekomerni vlagi
- Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo prislonite z tekoči vlažnimi, obseži, se lahko pokvari.

Podrobnosti o vplivih stika mobilnega telefona ali drugih brezžičnih naprav, ki so povezane z enoto, in Overlegga telefona prebijte v navodilih za uporabo brezžične naprave.

Če sta enota ali polnilnik kabla, ne vstavljajte niča USB. Ker vstavljanje niča USB v enoto ali polnilnik kabel mokro, lahko zaradi tekočine (pitne vode, morske vode, sokov itd.) pride na enoti ali polnilnikom kabla prido do kratkega stika, kar lahko povzroči pregretje in posledično celo požar.

Ta izdelek vsebuje magnet(e), ki lahko povzročajo motnje pri srčnih spodbujevalnikih, programirnih mehanih ventilih za zdravljenje hidrocefalusa ali drugih medicinskih naprav. Tega izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Ce uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Opomba o statični elektriki

Ko enoto uporabljate, ko je okolje suho, se lahko pojavi neugoden občutek zaradi statične elektrike, ki se nabere na vašem telesu. To ni okvara enote. Uporabite lahko oblačila iz naravnih materialov, izdelanih iz naravnih materialov, ki statično elektriko lahko uvarujejo.

Vklop ali izklop funkcije Bluetooth®

Z enote se lahko povežete s seznanjeno napravo Bluetooth, ko vklopite enoto.

Funkcijo Bluetooth lahko izklopite tako, da vstavite priključni kabel USB v vhodni priključek kabla USB.

Odstranitev kabla USB samodejno vklop funkcijo Bluetooth.

Odlaganje istrošenih baterija, elektronske i električne opreme (primenjivo u zemljama Evropske unije i ostalim zemljama sa posebnim sistemima sakupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, ogrnjenoj baterij ili na ambalaži ukazuje na to da proizvod i baterija ne treba tretirati kao bilo ostali otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom nekog hemijskog elementa. Hemijski simbol za olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju negativnih posledica po čovека i životnu sredinu, koje bi nastale nepravilnim odlaganjem. Reciklaranje materijala pomaže očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da neki proizvod zahtevaju stalnu vezu sa baterijom (iz bezbednosnih razloga ili očuvanja integriteta podataka), baterije treba da zameni isključivo stručno lice. Da biste bili sigurni da su baterija, električna i elektronska oprema pravilno odbačeni, predajte ih na kraju njihovog vaka na kolacioj predelnica za sakupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o bezbednom uklanjanju baterije u proizvodu. Odnesite bateriju na lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu baterija. Detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili ispražnje baterije potražite od prodavnice gde ste kupili proizvod ili baterije da otklanjanje otpada ili prodavnice gde ste kupili proizvod ili baterije.

Veljavnost oznake CE je omejena samo na državo/regijo, v kateri jo zakonsko zahtevajo, zato v enotnem regijah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in v Švici.

Veljavnost oznake UKCA je omejena samo na državo/regijo, v kateri jo zahteva zakonodaja, zlasti v ZK.

Ta enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami v uredbi EMC z uporabo priključnega kabla, krajšega od 3 m.

S temi slušalkami lahko uporabljate le priključne kable.

7.5 - 21 W USB PD

Moč, ki je dovaja polnilnik, mora biti med najmanj 7,5 vatov, ki ga potrebuje vaša naprava, in maksimalno 21 vatov, da bo dosegla najvišja hitrost polnjenja.

Informacije o podpori USB PD: Hitro polnjenje USB PD

Poslušanje pri visoki glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.

Enote ne uporabljajte med hojo, vožnjo ali kolesarjenje. To lahko privede do prometnih nesreč.

Enote ne uporabljajte v nevarnih okoljih, če ne slišite zvoka okolice.

Enota ni vodoporna. Če v enoto pride voda ali tujki, lahko pride do požara ali električnega udara. Če v enoto pride voda ali tujki, je takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Prevelja se lahko na naslednje primere.

- Ob uporabi enote v bližini umivalnika ali posode s tekočino
- Tujke, da enota ne pade v umivalnik ali posodo s tekočino.
- Ob uporabi enote v dežju, snegu ali na vlažnih mestih
- Ob uporabi enote v prekomerni vlagi
- Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo prislonite z tekoči vlažnimi, obseži, se lahko pokvari.

Podrobnosti o vplivih stika mobilnega telefona ali drugih brezžičnih naprav, ki so povezane z enoto, in Overlegga telefona prebijte v navodilih za uporabo brezžične naprave.

Ce enota ali polnilnik kabla, ne vstavljajte niča USB. Ker vstavljanje niča USB v enoto ali polnilnik kabel mokro, lahko zaradi tekočine (pitne vode, morske vode, sokov itd.) pride na enoti ali polnilnikom kabla prido do kratkega stika, kar lahko povzroči pregretje in posledično celo požar.

Ta izdelek vsebuje magnet(e), ki lahko povzročajo motnje pri srčnih spodbujevalnikih, programirnih mehanih ventilih za zdravljenje hidrocefalusa ali drugih medicinskih naprav. Tega izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Ce uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Opomba o statični elektriki

Ko enoto uporabljate, ko je okolje suho, se lahko pojavi neugoden občutek zaradi statične elektrike, ki se nabere na vašem telesu. To ni okvara enote. Uporabite lahko oblačila iz naravnih materialov, izdelanih iz naravnih materialov, ki statično elektriko lahko uvarujejo.

Vklop ali izklop funkcije Bluetooth®

Z enote se lahko povežete s seznanjeno napravo Bluetooth, ko vklopite enoto.

Funkcijo Bluetooth lahko izklopite tako, da vstavite priključni kabel USB v vhodni priključek kabla USB.

Odstranitev kabla USB samodejno vklop funkcijo Bluetooth.

Hrvatski

Bežične stereo slušalice s izničavanjem šuma

Model: YY2984

Izjavu izvršenosti u ovom dokumentu odnosi se na ovaj uređaj ili njegove dodatke.

Natpisna pločica i važne informacije o sigurnosti nalaze se na sljedećim mjestima:

Pogledajte sliku **2**

Nemojte izlagati proizvod i služeni proizvod, kao bi je jelca za njegovu ili ugrađenu vrtnju.

Nemojte izlagati baterije (baterijske sklopove ili umetnute baterije) prekomernoj toplini, kao bio to sunčeva svjetlost, plamen ili slično, na duže vrijeme.

Baterije nemojte izlagati izrimno niskim temperaturnim uvjetima koji mogu dovesti do pregrijavanja i hlađenja baterije.

Nemojte rastavljati, otvarati ni uništavati punjive baterije.

U slučaju curenja punjive baterije, izbjegavajte kontakt da tekućina dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, isperite zahvaćeno područje velikom količinom vode i potražite savjet liječnika.

Punjive baterije moraju se napuniti prije upotrebe. Uvijek pročitajte upute za pravilno punjenje u uputama proizvođača ili priručniku proizvoda.

Nakon dužeg skladištenja, možda ćete biti potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti punjive baterije kako bi se postigla maksimalna učinkovitost. Odložite na odgovarajući način.

Punjenje ovog uređaja

Upotrebljavajte priloženi kabel USB Type-C® i komercijalno dostupan USB AC priključnik.

Spojite USB AC priključnik s ovim uređajem s pomoću kabela USB Type-C, a zatim USB AC priključnik spojite u uzimljivom izmjeničnu struju.

Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na proizvode koji se prodaju u državama/regijama koje primjenjuju direktive EU.

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili na usklađenost proizvoda na europskom tržištu trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

sony.com/contact/eu

Proizvođač baterije:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chuachen Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, NR Kina

TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No.38, Songguangling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, NR Kina

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaoja Street, Kaizhou District, Chongqing, NR Kina

Sony Corporation ovom izjavom izjavu da je ova oprema u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Cjelovit tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

https://compliance.sony.eu

Odlaganje otpadnih baterija i električne i elektronske opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s odvojenim sustavima prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, bateriji ili ambalaži označava da se proizvod i baterija ne smije tretirati kao ostali otpad. Na nekim se baterijama uz ovaj simbol može nalaziti i određeni kemijski simbol. Kemijski simbol za olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži manje od 0,004% olova. Odlaganjem navedenog proizvoda i baterije na predviđeno mjesto sprječavate moguće negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje mogu uzrokovati nepravilno odlaganje. Odlaganjem materijala pomažete očuvati prirodne izvore. Kod proizvoda koji zbog sigurnosti ili cjelovitosti podataka trebaju stalnu napajanje, uređenu bateriju smije zamijeniti samo kvalificirani servisni tehničar. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, električne i elektronske opreme nakon isteka radnog vijeka, predajte proizvod na kraju njegova radnog vijeka na recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pročitajte odjeljak o sigurnom uklanjanju baterije u proizvodu. Baterije predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za odlaganje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili baterije.

Oznaka CE valjana je isključivo u državama/regijama u kojima je zakonski propisana, prvenstveno u državama/regijama članicama EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) i u Švicarskoj.

Oznaka UKCA valjana je isključivo u državama/regijama u kojima je zakonski propisana, prvenstveno u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovaj uređaj s kabelom za povezivanje krađom od 3 m ispitan je i u skladu je s odredbama navedenima u uredbi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

S ovim se slušalicama mogu upotrebljavati samo isporučeni kabeli za slušalice.

7.5 - 21 W USB PD

Snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje 7,5 vata koji su potrebni radnjoj opremi i najviše 21 vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja.

Informacija o USB PD podršci: USB PD brzo punjenje

Glasan zvuk može negativno utjecati na vid sluh.

Ne upotrebljavajte uređaj dok hodate, vozite automobil ili bicikl iz prometnih nesreća u prometu.

Nemojte upotrebljavati na opasnim područjima osim ako se može čuti okolni zvuk.

Proizvod nije vodootporan. Ako voda ili strana tvar ude u uređaj, može uzrokovati požar ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar ude u uređaj, odmah prestanite s korištenjem i obratite se najbližem prodajnom mjestu Sony. Postoje bodno oprezni u sljedećim situacijama.

- Pri upotrebi uređaja u blizini umivaonika ili spremnika s tekućinom
- Paziti da uređaj ne upadne u umivaonik ili spremnik s vodom.
- Pri upotrebi uređaja u kišnim, snježnim ili vlažnim lokacijama
- Pri upotrebi uređaja dok se nalazi u prekomernoj vlazi
- Ako uređaj dotaknete mokrim rukama ili ako ga stavite u vlažnu vlažnog odjevnog predmeta, uređaj se može oštetiti.

Pogledajte upute za korisnike bežičnog uređaja kako biste saznali kako utječu na vaš mobilni telefon i druge bežične uređaje u vašem uređaju.

Nipošto ne umetite USB utikač ako su jedinica ili kabel za punjenje vlažni. Ako umetnete USB utikač u jedinicu ili kabel za punjenje koji su vlažni, kao tekućine (pitne vode, morske vode, bezalkoholnih pića itd.) ili strane tvari u jedinici ili kabelu za punjenje, može doći do kratkog spoja. Bio mogle uzrokovati neodležano zagrijavanje ili požar.

Ovaj proizvod sadrži magnete koji mogu ometati srčane uređaje, programirane programirani ventili za liječenje hidrocefalusa, ili drugih medicinskih uređaja. Ne postavljajte ovaj uređaj u blizinu osoba koje ste takvim medicinskim uređajima. Posavjetuje se s liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda ako se koristite takvim medicinskim uređajem.

Napomena o statičkom elektricitetu

Ako se uređajem koristite kada je zrak suh, možete osjetiti neugodnu zbog statičkog elektriciteta koji se nakupio na vašem tijelu. To ne znači da je uređaj pokvaren. Uživate možete smanjiti noseći odjeću od prirodnih materijala na koje bile dobao do stvaranja statičkog elektriciteta.

Uključivanje ili isključivanje Bluetooth® funkcije

Možete se povezati s uparenim bežičnim uređajem pri uključivanju uređaja.

Bluetooth funkciju možete isključiti tako da ukopčate upravljački kabel za slušalice u ulazni priključak za kabel za slušalice.

Uklanjanje kabla za slušalice automatski uključuje Bluetooth funkciju.

Mjere predrostnosti

**URL na polaznici ce vam pomoći da pristupite vodiču za pomoć u kojem su detaljno navedene korisne savje